

**VECKA 15**

Frekvensstyrda pumpar är en allt för ofta förekommande störkälla och kraven för bostadsmiljö och industrimiljö är olika. För industrimiljö räcker det med det inbyggda nätfiltret men om du har sådana pumpar i bostadsmiljö kan de säkerligen generera störningar på elnätet.

Du som nätägare bör alltså veta om pumpen som sitter i bostadsmiljö uppfyller standarden 61800-3. Om pumpen inte uppfyller kravet ska det finnas ett externt filter.




Det känns långt till den 14 oktober men kryssa för den dagen redan nu för då kommer Swemet bjuda in till en dag där vi pratar om vilka normer och standar du bör ha koll på i samband med vår årliga MFA dag.



FORTSÄTTNING FÖLJER...

Jag kommer att skicka e-post till dig på fredagar och bilderna du kommer att se är från olika nätbolag i Sverige med olika typer av system och med olika svårigheter gällande elnätskommunikationen. Vill du inte ha denna information fortsättningsvis så hör av dig med

 ERIC